



1 Beschrijving

De koppeling moet naar boven en naar beide zijden beweegbaar zijn uitgevoerd en wordt door middel van een veer in de middenpositie gehouden. De koppelingen zijn aan beide einden van het materieel identiek.

In gekoppelde toestand ontstaat een knikvrije starre verbinding.

2 Functies

- * Automatische koppeling bij het tegen elkaar duwen van het materieel.
- * Ontkoppeling vindt plaats door het oplichten van een van de beide koppelingskoppen. Hierbij wordt de ontkoppelingsstift door middel van een excentrisch in het spoor gelegen ontkoppelinrichting omhoog gedrukt.
- * Mogelijkheid afzonderlijke voertuigen uit een treinsamenstelling te lichten.